



safe&care



UMA PREOCUPAÇÃO AMBIENTAL POR UM FUTURO MAIS VERDE

São cada vez mais evidentes os impactos negativos que o homem provoca na natureza. Agora mais do que nunca, neste período de pandemia do novo coronavírus, é importante criar práticas sustentáveis.

safe&care

MÁSCARA

USO SOCIAL REUTILIZÁVEL 25 LAVAGENS

NÍVEL 3

Máscaras têxteis destinadas à utilização por indivíduos no contexto da sua atividade profissional ou nas saídas autorizadas em períodos de confinamento, nomeadamente em espaços interiores com múltiplas pessoas.

Nota Importante!

As máscaras têxteis de nível 2 e nível 3, não são enquadradas como dispositivos médicos ou como equipamentos de proteção individual.

Nome do fabricante: **VIEIRA POCARGIL SA**

Endereço: **Zona Industrial de S.Martinho do Campo, 4830-102 Povoá Lanhoso**

Marca Comercial ou código/Ref.º: **VPOTMSR25 #SAFE&CARE**

N.º lote | Mês | Ano de fabrico: **LOT1 /MAIO 2020**

Composição das matérias-primas: **TECIDO 90%CO 10%PP**

Identificação do tamanho (criança/adulto): **Adulto**



FRENTE



AVESSO

safe&care

MÁSCARA
COVID-19
CONFORME

20207970 EQUILIBRIUM
25 LAVAGENS - USO GERAL (NÍVEL 3)



EFICIÊNCIA DA FILTRAGEM BACTERIANA

MI 170 NORMA: EN 14683:2019

CONDIÇÕES:

- Temperatura: 21,5°C
- Humidade: 75,5%RH
- Fluxo de ar: 13L/min

NÍVEL 3: $\geq 70\%$

NÍVEL 2: $\geq 90\%$

RESULTADO: 83,3%



PRESSÃO DIFERENCIAL (RESPIRABILIDADE)

MI 171 NORMA: EN 14683:2019

CONDIÇÕES:

- Temperatura: 21,5°C
- Humidade: 75,5%RH
- Fluxo de ar: 5,5L/min

NÍVEL 3: < 40

NÍVEL 2: < 40

RESULTADO: $< 20 \text{ Pa/cm}^2$



LAVAGEM E SECAGEM DOMÉSTICA

MI NORMA: ISO 6330:2012

ensaios às 25 lavagens

CONDIÇÕES:

- Tipo de máquina: eixo horizontal, carga frontal
- Balastro: carga têxtil 100% algodão
- Detergente: Ref. 3
- Massa de carga seca total: $2,0 \pm 0,1$ Kg
- Método de secagem: Suspensão

RESULTADO FINAL (Pa/cm²): 30,6

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Número máximo de ciclos de lavagem em que se garante o desempenho de proteção da máscara: 25

As máscaras deverão ser lavadas usando um ciclo de lavagem normal, completo, a 60°C com detergente, após cada utilização.

O utilizador terá que garantir que a máscara se encontra bem seca, antes da sua utilização.



INSTRUÇÕES DE USO

Esta máscara deverá ser utilizada como complemento das medidas de proteção e higienização recomendadas e das regras de distanciamento social, fundamentais para o controlo da COVID-19.

Para mais informação, consultar <https://covid19.min-saude.pt>.

A máscara reutilizável deverá ser manuseada de forma correta.

Seguem instruções recomendadas para o uso correto da máscara, de acordo com a Orientação da DGS n.º 019/2020, de 03/04/2020:

- a) Higienização das mãos, com água e sabão ou com uma solução à base de álcool, antes de colocar a máscara;
- b) Colocação da máscara com a face interna virada para a cara, e a face externa virada para fora;
- c) Ajuste da extremidade rígida da máscara ao nariz, cobrindo a boca, o nariz e o queixo com a máscara, certificando que não existem espaços entre o rosto e a máscara;
- d) Não se deve tocar na máscara enquanto esta estiver em utilização, caso tal aconteça, deve ser feita imediatamente higienização das mãos;
- e) Recomenda-se a utilização da máscara por um período máximo de 4h a 6h por dia e ser lavada.



safe&care

geral@safeandcare.pt

Rua do Parque Industrial nº366

4830-103 Campos PVL

PORTUGAL

T: (351) 253 639 280

FAX: (351) 253 632 600